

Skötsel- och underhållsinstruktion

Gäller för följande dörrtyper; Enkel/dubbelflyglig branddörr, Enkel/dubbelflyglig säkerhetsdörr, Enkel/dubbelflyglig brandlucka.

FÖLJANDE KONTROLL OCH SERVICE UTFÖRS MINST 2 GÅNGER PER ÅR.

1 Kontrollera karmens infästning i vägg.

2 Öppna dörrbladet/dörrbladen och smörj gångjärnen med fett genom smörjhålet i övre gångjärnsdelen (honan). Kontrollera gångjärnens infäning och efterdra skruvarna vid behov. Vid behov justeras dörrbladet/dörrbladen i höjddled med insexskruvarna i överkant på dörrbladets gångjärn. Samtliga gångjärn justeras så att de ligger an på gångjärnstappen.



3 Kontrollera låsets/låsens funktion.

- Kontrollera stängningsfunktion och justera vid behov det justerbara slutblecket med lämplig skruvmejsel
- Kontrollera tryckets fastsättning och efterdra skruvarna vid behov.
- Om låskolvarna börjar kärva får endast av låstillverkaren godkänt smörjmedel användas.

4 Om tätningslist är monterad kontrolleras dess funktion och täthet och byts vid behov. Slutbleck justeras enligt ovan.

5 Vid dubbelflygliga dörrar kontrolleras kantregels funktion i det passiva dörrbladet. Kolvarna skall löpa fritt i urtaget i överstycke och tröskel. Vid garageregulering kontrolleras regelstängerna så att dessa löper fritt i överstyckets och tröskelns urtag.

6 Om dörrstängare är monterad kontrolleras dess infästning och funktion. Vid behov efterdra skruvar och justera vid behov enligt separat instruktion.

7 Vid dubbelflygliga dörrar med dörrkoordinator. Koordinatören skall fånga upp gångdörren så att det passiva dörrbladet kan stänga och utlösa koordinatören.

8 Rengör färdigmålade dörrblad och karmar samt dörrblad med folibelagd plåt med mildt rengöringsmedel.

